

## 鎖式另件施工說明

### 鎖式另件特色及注意事項

- ✓ 安裝及拆裝容易，施工工具僅需管鉗，1" 以下可徒手接合
- ✓ 可重複安裝使用
- ✓ 旭東鎖緊式接頭可與符合 CNS、JIS、ASTM、BS 規格之剛性管材結合
- ✓ 可抵抗和管體本身相同的壓力和溫度
  - 耐壓等級 25kgf/cm<sup>2</sup>
  - 使用壓力 10kgf/cm<sup>2</sup>

### 鎖式另件施工步驟

1



將接頭本體、管子、止水 O 型環、推進環、帽蓋等零件依圖示位置次序排列。塗上肥皂水或噴蠟增加其潤滑性。

2



將管端插入接頭本體中，利用推進環儘量將止水 O 型環推入接頭本體，並將帽蓋鎖到底。

3



退開帽蓋將固定環裝於緊臨推進環處。

4



將帽蓋重新鎖入，直至暴露於外部的螺紋少於二牙紋。